

P - ND75XL / Win Ver2.3使用上の留意点

以下の留意点をご確認の上、P-ND75XL/Winをご使用ください。

< 留意点 >

- 1) NEC社製RA75Xアセンブラパッケージのバージョンによって、デバッガの方法が異なります。

RA75X Ver	デバッグ方法	必要なファイル
V5.00未満	シンボリックデバッグ	*.HEX、*.SYM
V5.00以上	シンボリックデバッグ	*.HEX、*.SYM
	ソースデバッグ	*.LNK、*.HEX、*.SYM、 *.Sまたは*.ASM

- 2) P-ND75XL/Win起動時に以下の起動オプションを必ず設定してください。

- ・ - D オプション : P-ND75XL/win起動時のカレントディレクトリ
(デバイスファイルも同じディレクトリに入れてください。)
- ・ - SD オプション : コード・ユニットリに参照するソースファイル等
(* . LNK、* . H E X、* . S Y M)のあるディレクトリ

例) - Dc:¥wpt75XL¥bin - SDc:¥users¥75xl¥test

詳しくは P-ND75XL/Winユーザーズ・マニュアルを御参照ください。

- 3) ROM 領域のレベルとRAM 領域のレベルの区別ができません。

- 4) Windows NTには対応していません。

- 5) ウォッチポイントの設定は、コマンド・ユニットリからのみ設定可能です。

(詳しくは、HELP またはP-ND75XL/Winユーザーズ・マニュアルを御参照ください)

- 6) インストールの方法が変わりました。(ユーザーズマニュアルと異なる)

1. 1枚目のフロッピーをセットしSETUP . EXEを実し次へを選択する。
2. インストール先のフォルダーを選び次へを選択する。
3. プログラムフォルダを選び次へを選択する。
4. インストールが始まり2枚目のフロッピーをセットしOKを選択する。

< 制限事項 >

1) P-ND75XL/Win起動中に以下の操作を行うとハングアップします。

- ・ASMIS本体のRESETボタンを押す。
- ・電源スイッチのON OFF ONを行う。

2)コード・ウィンドウ上でアセンブ表示からソース表示に切り替えると ソースが見えない時があります

3) 以下の命令で正しくアセンブラができません。

```
MOV A , R B S
```

```
MOV A , M B S
```