

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール) ユーザーズ・マニュアル 第1版

※必ず以下についてお守り下さい※
マニュアルに反した使い方をした場合、弊社は責任を負いかねます。
日本国内の法規に準拠して設計しています。サポートは日本国内限定とします。 弊社では、海外での保守・技術サポートなど行っておりません。
医療、原子力、航空宇宙、輸送など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへは組み込まないで下さい。 人身事故、財産損害などが生じても、弊社はいかなる責任も負いかねます。
本製品は、無分別の一般ごみと一緒に廃棄しないで下さい。 お客様の責任で、別途、認可された収集リサイクル施設に委託して、使用済みの機器を正しく廃棄して下さい。
*本マニュアルに記載の全ての情報は発行時点のものであり、予告なしに仕様を変更することがあります。最新情報は弊社ホームページをご確認下さい。

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	2/46
	ユーザース	、・マニュアル	

目次

目次		2
1.	はじめに	3
2.	安全にお使いいただくために	4
3.	製品仕様	8
 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 	基本仕様 外観図 基板分割 外部 IF. 拡張端子(TH) カットパターン 電源入力 DA16200GP10 端子兼用機能一覧. 回路図 部品表	8 10 11 12 16 18 20 22 23 24
4.	動作確認方法	25
 4. 1. 4. 2. 4. 3. 4. 4. 4. 4. 1 4. 4. 2 	WI-FI動作確認 BLE動作確認 プログラムの書き込み デバッグ DA16200のデバッグ DA14531のデバッグ	25 28 31 35 37 40
5.	保証	45
5. 1. 5. 2. 5. 3.	保証期間 製品保証	45 45 45
6.	技術基準適合証明	45
7.	改定履歴	46

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	3/46
	ユーザース	、・マニュアル	

1.はじめに

この度は、RM-180-RFBW-1(WiFi-BLE コンボモジュール)をご購入いただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本マニュアルをよくお読みのうえ、正しく使用して下さい。

製品がお手元に届きましたら、まず動作の確認をお願いします。 万が一、製品が正常に動作しない場合は修理・交換させていただきますので、購入元へご連絡を お願いします。

本製品は、ルネサスエレクトロニクス株式会社製 DA16600M0D の評価のほか、お客様の製品に組 み込み、センサと組み合わせたセンサネットワークの構築などにもご使用できます。

本マニュアルでは、RM-180-RFBW-1を使用するための準備や使用方法について説明します。以下、 RM-180-RFBW-1は「本製品」と記述します。

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	4/46
	ユーザース	、・マニュアル	

2. 安全にお使いいただくために

本製品は、安全に十分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をすると、火災や感 電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守り下 さい。

表記の意味

本製品を安全にお使いいただくための項目を次のように記載しています。記載内容を守っていただけない場合、どの程度影響があるかを表しています。

▲ 警	告	人が死亡または重症を負うことが想定される内容を示します。
▲ 注	意	人が傷害を負うことが想定される内容、および、物的損害の発生 が予想される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための禁止事項は次のマークで表しています。

禁止 してはいけないことの内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は次のマークで表しています。



ユーザーズ・マニュアル

警告事項

▲ 警告

禁止	 分解・改造はしないで下さい。 感電・漏電・故障・火傷・火災・発熱の原因となります。
	 近くで、喫煙や飲食をしないで下さい。 感電・漏電・故障・火傷・火災・発熱の原因となります。
	• 落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。 感電・漏電・故障・火傷・火災・発熱の原因となります。
	 次のような場所では使用、保管しないで下さい。 屋外など直射日光が当たる場所 湯気、塵、油煙などの多い場所 静電気や電磁気的なノイズが発生しやすい場所 振動するような場所 不安定な場所 腐食性ガスが発生するような場所 水がかかる場所 結露した状態 感雷・漏雷・故障・火傷・火災・発熱の原因となります。
	• 薬品の近くで使用や保管はしないで下さい。 溶けたり、変形したり、故障の原因となります。
	• 過電圧での使用、保証温湿度範囲外での使用や保管はしないで下さい。 感電・漏電・故障・火傷・火災・発熱の原因となります。
	 火中へ投下したり、熱いものに近づけたり、加熱しないで下さい。 故障・火傷・火災・発熱の原因となります。
	 電源が入った状態で、本製品に触らないで下さい。また、電源が切れていても、 ぬれた手で触らないで下さい。 故障・発熱・火災・破裂・感電の原因となります。
	• 端子をショートさせないで下さい。 感電・故障の原因となります。
	 ・埋め込み型心臓ペースメーカーや医療電気機器の近く、航空機内や病院内など、 電波が周辺の機器に影響を与える場所や無線機器の使用が禁止されている場所 では、電源を入れないで下さい。 電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがあります。人身事故、財産 損害などが生じても、弊社はいかなる責任も負いかねます。

ユーザーズ・マニュアル

注意事項

▲ 注意

◇ 禁止	 ・何らかの異常に気が付いた場合は直ちに使用を中止して下さい。 故障の原因となります。 ・本製品を踏んだり、本製品の上に物を置いたりしないで下さい。 故障の原因となります。 ・本製品(プリント基板)へのねじれ・たわみ・衝撃等のストレスは故障の原因になります。また取扱いの際には、静電気対策を行った上で、基板端を持ち直接部品に触れないよう注意して下さい。 怪我・故障の原因となります。 ・本製品を有機溶剤で拭いたり、可燃性ガスを含んだスプレーを吹き付けたりしないで下さい。 故障の原因となります。
	● 本製品が洗剤や殺虫剤などの液体に浸った場合は、使用を中止して下さい。 絶縁不良、金属の腐食等が発生し大変危険です。
● 厳守	 日本国内の電波法に基づき設計・製造され、電気通信事業法に基づく端末機器の 技術基準適合認定「特定無線設備の種別:第2条第1項第19号の無線設備2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム」を取得しています。必ず次のことを守って ご使用下さい。 違法な改造や改造した本製品を使用しないで下さい。違法な改造や使用に関して は、弊社はいかなる責任も負いかねます。 万一、有害な電波干渉の事例が発生した場合には速やかに使用周波数を変更する か、または電波の発射を停止した上、混信回避のための処置などを行って下さい。 機器に組み込む際は、電波法表記および ARIB STD-T66 で使用されている現品表示内容を記載し、技適マーク及び技適番号を表示して下さい。 他の電波を発する機器(無線 LAN、BLE 機器、デジタルコードレス電話、電子レ ンジなど)から電波干渉を受けることがあります。 混信回避のための処置を行って下さい。 最終製品として使用する場合は、システム上で十分な安全設計をお願いします。 「外国為替及び外国貿易管理法」および「米国商務省輸出管理規定」などに基づ く戦略物質および技術に該当するものがあります。該当製品を輸出する場合に は、同法に基づく日本国政府の輸出許可が必要となりますので、その申請手続き をお取り下さい。 必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 弊社はいかなる責任も負いかねます。

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	7/46	
	ユーザース	、・マニュアル		
▲ 注意				

🚺 厳守	 海外でのご使用の場合は、お客様の機器にて仕向け国の関連法規の認証を取得して下さい。輸出に際しての許可の要否については、ご購入元にお問い合わせ下さ
	い。 必要な認証を取得せずに輸出すると仕向け国内法により罰せられます。 弊社はいかなる責任も負いかねます。

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	8/46
	ユーザース	、・マニュアル	

3. 製品仕様

3.1. 基本仕様

本製品の製品仕様は以下のとおりです。

	~	
項目		仕様
無線通信仕様	規格(Wi-Fi)	IEEE 802.11b/g/n
	規格(BLE)	Bluetooth® v5.1
搭載 MCU モジュ	ュール(*1)	型番:DA16600MOD-AAC4WA32(51-pin)
		• DA16200
		内蔵メモリ: ROM 256KB,SRAM 512KB
		• DA14531
		内蔵メモリ: ROM 144KB,RAM 48KB
電源電圧		USB-TYPEC・スルーホール:DC5.OV±5%
		スルーホール : DC2.5V~3.3V (*2)
外部 IF		デバッグ用コネクタ(CN6)
		ユーザーボード用コネクタ(CN7)(*3)
		USB コネクタ(CN8)
拡張 IF		外部端子スルーホール
使用環境(*4)		-20~+65°C 20~80%RH
保存環境(*4)		−35~+65°C 20~80%RH
外形寸法 (*5)		L 74.67mm × W 25.1mm × H 7.51mm
質量		約 8g
対応規格		電波法技術基準適合証明、RoHS 対応

表 3-1 製品仕様

- (*1) 詳細は、ルネサスエレクトロニクス株式会社(<u>http://www.renesas.com/ja-jp.html</u>)の マニュアルを参照して下さい。
- (*2) <u>3.7. 電源入力参照</u>
- (*3) 未実装
- (*4) 結露なきこと。
- (*5) 突起物を除く。

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	9/46
	ユーザース	、・マニュアル	

下記の状態で測定した電流値を本製品の参考値として記載いたします。

Wi-Fi送信・受信の電流値についてはルネサスエレクトロニクス株式会社が公開しているサンプルプログラムとGUIを使用した際の実測値を参考値として記載しております。

表 3-2 Wi-Fi 送受信電流值

項目	仕様
送信電流(MAX.)	330.4mA (Data Rate : B_1Mbps)
受信電流(MAX.)	70.03mA (No signal)

BLE 送信・受信の電流値については弊社で2枚の RM-180-RFBW-1 を使用して BLE 通信を行った際の実 測値を参考値として記載しております。

· ·	
項目	仕様
送信電流(MAX.)	73.66mA
受信電流(MAX.)	65. 55mA

表 3-3 BLE 送受信電流值

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	10/46
	ユーザース	、・マニュアル	

3.2. 外観図

本製品の外観および外形寸法は以下のとおりです。



DA16600M0D

図 3-1 外観図

単位:mm



図 3-2 外形寸法図

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	11/46
	コーザーズ	、・マニュアル	

3.3. 基板分割

本製品は基板を分割することが可能です。

カットする際は必ずカッターで点線部分に上下から切れ目を入れて両面のパターンが切れた ことを確認してから分割するようにお願いいたします。

※分割後、再度 USB 接続をする場合はスルーホール間(CN2, CN4)を線材等で接続してください。



モジュール基板 USB 基板 USB 基板 USB 基板 USB 基板 USB 基本 USB 基本

図 3-3 基板分割

※基板分割時に破片が飛散し、切り口が鋭利になる場合があるのでご注意ください。

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	12/46
	ユーザーズ	、・マニュアル	

3.4. 外部 IF

本製品には外部 IF をご用意しております。 外部 IF のピンアサインは表 3-3、表 3-4 に示します。





図 3-4 外部 IF 位置

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	13/46
	コーザース	、 ・ マニュアル	

■USB コネクタ (CN8) USB-TYPEC ケーブルを接続すれば、手軽に PC と通信することができます。 カットパターンで切り離すこともできます。 ※3.6. カットパターン参照

■デバッグ用コネクタ (CN6)

本製品ではデバッグ用コネクタ (CN6) をご用意しております。 ロータリセレクタスイッチ(SW1)を切り替えることにより DA16600MOD 内蔵チップ(DA16200, DA14531)のデバッグを切り替えることが可能です。



DA16200 デバッグ





DA14531 デバッグ

図 3-5 SW1 設定 ※出荷時の設定は DA16200 デバッグの設定となります。

No.	端子名	機能	
1	VDD_BLE	電源	
2	TMS、PO_10/SWDIO	モード制御	
3	GND	GND	
4	TCLK、PO_2/SWCLK	クロック	
5	GND	GND	
6	NC	_	
7	_	_	
8	NC	_	
9	GND	GND	
10	NC	-	

表 3-4 外部 IF(CN6 デバッグ用コネクタ)のピンアサイン

本デバッグ拡張端子を J-Link PRO Emulator(*1)およびプローブ(J-Link 9-pin Cortex-M Adapter) (*1)と接続すれば、デバッグができます。(*2)

- (*1) SEGGER 社の製品です。
- (*2) 詳しい使用方法は 4.4. デバッグ参照

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	14/46
	ユーザース	、・マニュアル	

■ユーザーボード用コネクタ (CN7)

本製品ではユーザーボード用コネクタ(CN7 裏面)を実装可能なランドパターンを用意しております。

このランドパターンにコネクタを実装していただければ、本製品をお客様が設計した基板に接続して、手軽に DA16600M0D を評価することができます。

コネクタ(CN7)のピンアサインを表 3-に示します。

コネクタ型名:53307-4071 (Molex 製)

ピン番	端子名	ピン番	端子名
1	UARTO_RXD	21	P0_8
2	UARTO_TXD	22	P0_9
3	GPIOC_6	23	TP(GPI0A0-P0_1)
4	GPIOC_7	24	TP (GPI0A1-P0_0)
5	GPIOC_8	25	GPI0A2
6	VDD_BLE	26	GPI0A3
7	VDD_BLE	27	TP (GPI0A4-P0_4)
8	TCLK	28	TP (GP10A5-P0_3)
9	TMS	29	GPIOA_6
10	RTC_GPO	30	GPIOA_7
11	RTC_PWR_KEY	31	GPIOA_8
12	TEST or NC	32	+5V
13	P0_6	33	+5V
14	P0_2	34	GPIOA_9
15	P0_10	35	GPIOA_10
16	P0_11	36	GPIOA11
17	P0_5	37	RTC_WAKE_UP2
18	P0_7	38	GND
19	VDD_3V3	39	GND
20	VDD_3V3	40	GND

表 3-5 外部 IF(CN7 ユーザーボード用コネクタ)のピンアサイン

※GPIO 端子の兼用機能については <u>3.8. DA16200GPIO 端子兼用機能一覧参照</u> ※信号機能などについては、DA16600MOD (DA16600MOD-AAC4WA32)のマニュアルを参照して

下さい。

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	15/46
	ユーザース	、・マニュアル	

お客様設計基板に嵌合コネクタをご用意する場合は、Molex の 52465-4071 をご用意下さい。 ※嵌合高さ 4.5mm

本製品をコネクタで接続しただけでは不安定ですので、下記のように固定して下さい。



図 3-6 本製品の固定方法(基板分割前)

- ・スペーサ:AS-2004.5 (廣杉計器) × 2
- ・ネジ : PC-0203 (廣杉計器) × 4



図 3-7 本製品の固定方法(基板分割後)

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	16/46
	ユーザース	、・マニュアル	

3.5. 拡張端子(TH)

本製品には拡張用のスルーホール(TH)をご用意しております。



本製品のスルーホールのピンアサイ	ンは表 3-6~表 3-10 に示します。

20		
No.	端子名	機能
1	P0_6	RF スイッチ切替
2	P0_11	汎用 I0
3	P0_5	汎用 I0
4	P0_7	汎用 I0
5	GPIOA3	汎用 I0
6	GPIOA6	汎用 IO/WPS(*1)
7	GPIOA8	汎用 I0
8	GPIOA9	汎用 I0
9	GPIOA11	汎用 I0
10	GPIOC8	汎用 I0
11	GPIOA7	汎用 IO/ FACTORY RESET(*1)
12	GND	GND
13	RTC_PER_KEY	RTC block enable 信号
14	RTC_WAKE_UP2	RTC block wake−up 信号 (*2)
15	RTC_GPO	Sensor control 信号
16	UART0_TXD	UART 送信
17	UART0_RXD	UART 受信

表 3-6 拡張端子1(CN1 拡張端子)のピンアサイン

(*1) WPS, FACTORY RESET の機能を使用ためプルアップ抵抗(4.7KΩ)を接続しています。

(*2) デフォルトはプルダウン抵抗(4.7KΩ)を接続しています。

ユーザーズ・マニュアル

表 3-7 拡張端子 2 (CN2 UART 通信) のピンアサイン

No.	端子名	機能
1	+5V	電源
2	GPIOA10	汎用 IO/UART_CTS
3	GPIOC7	汎用 IO/UART 受信
4	GPIOC6	汎用 IO/UART 送信
5	GPIOA2	汎用 IO/UART_RTS
6	GND	GND
7	VDD_BLE	電源
8	P0_8	汎用 IO/UART 受信
9	P0_9	汎用 IO/UART 送信

表 3-8 拡張端子3 (CN3 RTC) のピンアサイン

No.	端子名	機能
1	TP(GPIOA1-P0_0)	MCU 間の通信データ読み取り用
2	TP(GPIOA0-P0_1)	MCU 間の通信データ読み取り用
3	TP(GPIOA4-P0_4)	MCU 間の通信データ読み取り用
4	TP(GPIOA5-P0_3)	MCU 間の通信データ読み取り用
5	+5V	電源
6	VDD_Wi-Fi	電源
7	VDD_BLE	電源
8	GND	GND

表 3-9 拡張端子 4 (CN4 UART 通信) のピンアサイン

No.	端子名	機能
1	+5V	電源
2	GPIOA10	汎用 IO/UART_CTS
3	GPIOC7	汎用 IO/UART 受信
4	GPIOC6	汎用 IO/UART 送信
5	GPIOA2	汎用 IO/UART_RTS
6	GND	GND
7	VDD_BLE	電源

表 3-10 拡張端子 5 (DA14531 debug) のピンアサイン

No.	端子名	機能
1	P0_10	汎用 IO/SWDIO
2	P0_2	汎用 IO/SWCLK

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	18/46
	コーザース	、・フニュアル	

3.6. カットパターン

本製品では端子のパターンを変更できるようにカットパターンを用意しております。



図 3-9 カットパターン(オープン(SC)・ショート(SS))

■カットパターン(UART)

U1とU3の接続パターンを変更できるカットパターンになります。

オープン・ショート		
オープン		
オープン		
ショート		
ショート		
)⇔端子名(U3)		
GPIOC6 ⇔ RXD		
OC7 ⇔ TXD		

表 3-11 カットパターン(UART)パターン1(デフォルト)

表 <u>3-12 カットパターン(UART)パターン</u>2

カッ	トパターン	オープン・ショート
SC1		ショート
SC2		ショート
SS6		ショート
SS7		ショート
接続	端子名(U1)	⇔端子名(U3)
	GPIOC	C6 ⇔ RXD
	GPIOC	C7 ⇔ TXD
	GPIOA	$2 \Leftrightarrow \overline{CTS}$
	GPIOA	$10 \Leftrightarrow \overline{RTS}$

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	19/46
	ユーザース	、・マニュアル	

■カットパターン(電源・GPIO)

デフォルトで繋がっている電源パターンを切り離すことができます。

表 3-13 カットパターン(電源)(デフォルト)

カットパターン	オープン・ショート	機能
SS1	ショート	VDD_Wi-Fi をレギュレータ(U2)に接続
SS2	ショート	VDD_Wi-Fiと VDD_BLE を接続
SS3	ショート	VDD_Wi-FiとRTC_PWR_KEY(U1-7pin)を接続
SS4	ショート	VDD_BLE と FTDI (U3-2pin, 9pin)を接続
SS5	ショート	GPIOA9(U1-34pin)と PO_6(U1-3pin) (*1)

(*1) カットパターンで接続されている GPIO 端子を個別に使用したい場合は切り離すように お願いいたします。

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	20/46
	ユーザーズ	、・マニュアル	

3.7. 電源入力

本製品の電源供給方法は以下の方法です。

No.	電源供給方法	接続方法	供給電圧	動作
1	USB バスパワー供給	USB コネクタ接続	5V	レギュレータを介して
		※基板分割後は使用不可		DA16600MOD に 3.3V 供給
2	5V 供給	・スルーホール接続	5V	レギュレータを介して
		・ユーザーボード用コネクタ		DA16600M0D に 3.3V 供給
		(未実装)		
3	2.5~3.3V 供給	・スルーホール接続(*1)	2.5~3.3V	DA16600MOD に直接供給
		・ユーザーボード用コネクタ		
		(未実装)		
4	VDD_Wi-Fi と	・スルーホール接続(*2)	VDD_Wi−Fi : 2.5~3.3V	DA16600MOD に直接供給
	VDD_BLE で異電位	・ユーザーボード用コネクタ	VDD_BLE : 2.5∼3.3V	
	を供給	(未実装)	(*3)	

表 3-14 電源供給方法

(*1) SS1 をカットしてレギュレータとの接続を切り離してください。

(*2) SS1、SS2をカットしてレギュレータ、VDD_Wi-Fi、VDD_BLEの接続を切り離してください。

(*3) 異電位を入れる際は必ず VDD_Wi-Fi>VDD_BLE になるようにしてください。





2, 3, 4

図 3-10 電源供給箇所

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	21/46
	ユーザース	、・マニュアル	

電源供給方法やシリアル通信の接続方法によって、※カットパターンの設定が必要となります。 ※3.6. カットパターン参照

表 3-15 各電源供給とシリアル通信の SS, SC 設定条件

No.	電源供給方法	シリアル通信(*1)	SS1	SS2	SS4, SS6, SS7, SC1, SC2 (*1)
(1)a	USB バスパワー供給	USB コネクタ	ショート(変更不要)	ショート(変更不要)	ショート(変更不要)
1)b		UART_TXRX 端子(*2)	ショート(変更不要)	ショート(変更不要)	オープン
2	5V 供給	UART_TXRX 端子	ショート(変更不要)	ショート(変更不要)	オープン
3	2.5~3.3V 供給	UART_TXRX 端子	オープン	ショート(変更不要)	オープン
4	VDD_BLE に異電位を供給	UART_TXRX 端子	オープン	オープン	オープン

(*1) 基板分割した場合は、USB コネクタの使用不可、SS4、SS6、SS7、SC1、SC2 の切断は不要

(*2) U3(FTDI)を使用せずにスルーホール、ユーザーボード用コネクタ端子からシリアル通信を行う 場合

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	22/46
	ユーザース	、・マニュアル	

3.8. DA16200GPIO 端子兼用機能一覧

DA16200GPI0 端子兼用機能の一覧を示します。

DA16600MOD では、DA16200 と DA14531 の様々なピンが内部接続されているため、GPIO として 使用することができず、DA16600MOD パッケージ上では TP(テストポイント)として出ている 端子があります。使用できない GPIO は以下の通り(赤色)です

詳しい機能については DA16200MOD (DA16200MOD-AAC4WA32)のマニュアルを参照して下さい。

端子名	Analog	SPI	SPI	I 2C	120	SDIO	SDeMMC	
		Master	Slave	Master	Slave	Slave		
GPIOAO	CHO		SPI_MISO	I 2C_SDA	I 2C_SDA			
GPIOA1	CH1		SPI_MOSI	I2C_CLK	I2C_CLK		SD/eMMC_WRP	
GPI0A2	CH2		SPI_CSB		I 2C_SDA			
GPI0A3	CH3		SPI_CLK		I 2C_CLK			
GPIOA4				I 2C_SDA	I 2C_SDA	SDIO_CMD	SD/eMMC_CMD	
GPI0A5				I2C_CLK	I2C_CLK	SDIO_CLK	SD/eMMC_CLK	
GPI0A6		E_SPI_CSB	SPI_CSB		I 2C_SDA	SDIO_D3	SD/eMMC_D3	
GPIOA7		E_SPI_CLK	SPI_CLK		I 2C_CLK	SDIO_D2	SD/eMMC _D2	
GPI0A8		E_SPI_DIOO / E_SPI_MOSI		I 2C_SDA		SDIO_D1	SD/eMMC _D1	
			SPI_MISO					
GPI0A9		E_SPI_DI01 / E_SPI_MISO	SPI_MOSI			SDIO_DO	SD/eMMC _DO	
				I 2C_CLK				
GPI0A10		E_SPI_DI02	SPI_MISO				SD/eMMC_WRP	
GPIOA11		E_SPI_DI03	SPI_MOSI					
GPI0C6								
GPI0C7								
GPI0C8								

表	3-16	GPIO	端子兼用機能-	-覧

端子名	BT Coex.	128	I2S_Clock	UART1	UART2
GP I O A O		I2S_BCLK		UART1_TXD	
GPI0A1		I2S_MCLK		UART1_RXD	
GPI0A2		I2S_SDO		UART1_TXD	
GPI0A3		I 2S_LRCK	I2S_CLK_IN	UART1_RXD	
GPIOA4		I2S_BCLK		UART1_TXD /	
				UART1_RTS	
GPI0A5		I2S_MCLK		UART1_RXD /	
				UART1_CTS	
GPIOA6		I2S_SDO		UART1_TXD	
GPIOA7		I2S_LRCK		UART1_RXD	
GPI0A8	BT_SIGO	I 2S_BCLK			
GPIOA9	BT_SIG1	I2S_MCLK			
GPI0A10	BT_SIG2		I2S_CLK_IN		UART2_TXD
GPIOA11					UART2_RXD
GPI0C6					
GPI0C7					UART2_TXD
GPI0C8					UART2_RXD

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	23/46
	ユーザース	、・マニュアル	

3.9. 回路図

以下回路図を示します。



RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	24/46
	ユーザース	、・マニュアル	

3.10. 部品表

以下部品表を示します。

表 3-17 部品表

項番	部品名	記号	型名	数量	メーカ—	備考
1	コネクタ	CN6	FTSH-105-01-L-DV-007-K	1	Samtec	
2	コネクタ	CN8	USB4105-GF-A-120	1	GCT	
3	コンデンサ(1608)	C1,C5	C1608X5R1C475K080AC	1	TDK	
4	コンデンサ(1005)	C2,C12,C13,C15	GRM155R61H105KE05D	2	MURATA	
5	コンデンサ(1005)	C3,C11	GRM155R61H104KE19D	2	MURATA	
6	コンデンサ(0603)	C6,C8,C9	GRM0335C1H470JA01D	3	MURATA	
7	コンデンサ(1005)	C7,C10,C14	GRM155R61A106ME11D	1	MURATA	
8	ダイオード	D1	RB491DT146	1	onsemi	
9	LED	LED1	SML-P11MTT86R	1	ROHM	
10	インダクタ	L1	BLM21PG121SN1D	1	MURATA	
11	抵抗(1005)	R1	RK73H1ETTP1002F	1	КОА	
12	抵抗(1005)	R2, R3	RK73H1ETTP5101F	2	КОА	
13	抵抗(1005)	R4	RK73H1ETTP3001F	1	КОА	
14	抵抗(1005)	R5, R6	RK73H1ETTP27R0F	2	КОА	
15	抵抗(1005)	R7	RK73H1ETTP2611F	1	КОА	
16	抵抗(1005)	R8	RK73H1ETTP4640F	1	КОА	
17	抵抗(1005)	R9	RK73H1ETTP7502F	1	КОА	
18	抵抗(1005)	R11, R15, R24	RK73H1ETTP4701F	3	КОА	
19	抵抗(1005)	R14	RK73H1ETTP4703F	1	KOA	
20	抵抗(1005)	R17, R19, R20, R22, R23	RK73Z1ETTP	5	КОА	
21	抵抗(1005)	R18	RK73H1ETTP30R0F	1	КОА	
22	抵抗(2012)	R21	RK73Z2ATTD	1	KOA	
23	SWITCH	SW1	CS-4-22YTA	1	Nidec Components	
24	SWITCH	SW3	SKQMBBE010	1	Alps Alpine	
25	マイコンモジュール	U1	DA16600MOD-AAC4WA32	1	RENESAS	
26	LDO	U2	ISL80102IRAJZ	1	RENESAS	
27	IC	U3	FT234XD	1	FTDI	
28	コネクタ(2.54mmピッチ)	CN1	PSS-410153-17	1	廣杉計器	未実装
29	コネクタ(2.54mmピッチ)	CN2	PSS-410153-09	1	廣杉計器	未実装
30	コネクタ(2.54mmピッチ)	CN3	PSS-410153-08	1	廣杉計器	未実装
31	コネクタ(2.54mmピッチ)	CN4	PSS-410153-07	1	廣杉計器	未実装
32	コネクタ(2.54mmピッチ)	CN5	PSS-410153-02	1	廣杉計器	未実装
33	コネクタ(0.8mmピッチ)	CN7	533074071	1	molex	未実装
34	コンデンサ(1005)	C4	GRM155R61H104KE19D	1	MURATA	未実装
35	抵抗(1005)	R16	RK73H1ETTP4701F	1	КОА	未実装

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	25/46	
<u>ューザーブ・フェッアル</u>				

4. 動作確認方法

本製品は、ルネサスエレクトロニクス株式会社から提供されているサンプルプログラムを使用 して、購入後すぐに動作確認を行うことができます。 サンプルプログラム、各使用ツールはルネサス HP からダウンロードしてください。

 $\begin{array}{l} \texttt{U} > \texttt{7}: \underline{\texttt{https://www.renesas.com/ja/products/wireless-connectivity/wi-fi/low-power-wi-fi/da16600mod-ultra-low-power-wi-fi-bluetooth-low-energy-combo-modules-battery-powered-iot-devices} \end{array}$

4.1. Wi-Fi 動作確認

ここではサンプルプログラム「DA16600_IMG_FreeRTOS_ATCMD_UART2_EVK_v3.2.8.1_4MB」を例 として、AT コマンドによって Wi-Fi 機能を制御する方法を説明します。

AT コマンドの送信は、ルネサスエレクトロニクス株式会社から無償提供される AT コマンド制御ツール「DA16200_DA16600_AT_GUI_Tool」を使用します。



図 4-1 Wi-F 動作確認 構成図

【環境一覧】

表 4-1 ハードウェア環境

項目	メーカー	数量	備考			
USB ケーブル	-	1	USB TypeA-TypeC			

表 4-2 ソフトウェア環境

項目	名称	メーカー	バージョン
AT コマンド制御ツー	DA16200_DA16600_AT_GUI_Tool	Renesas	v1. 16. 3
ル	(*1)		

(*1) ルネサスエレクトロニクス株式会社の製品です。使い方などの詳細は、メーカーの HP にてご確認ください。

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	26/46
	ューザース	、 フニュアル	

【動作確認手順】

Wi-Fi機能の確認として、本製品をステーションモードで動作させ、周辺のアクセスポイント 名の取得を行う使用例を示します。

① USB ケーブルで CN8 と PC を接続してください。(電源 ON)



図 4-2 USB ケーブル接続箇所

AT コマンド制御ツール【DA16200_DA16600_AT_GUI_Tool】を起動してください。

R DA16200_DA16600_AT_GUI_Tool_v1.16.3.exe

図 4-3 Wi-Fi 確認用ツール

③ 「Network Mode」選び、USB ケーブルが接続されている COM ポートを選択し「Open」 ボタンをクリックしてください。

🙀 DA16200 DA16600 AT GUI Tool v1.16.0	– 🗆 X
Settings Certification OTP Network Data Transfer MOT	T Client TLS
RS232	RF Mode
COM port	State : Network Mode
Baud Rate : COM5	○ Certification Mode
Status : Refresh	Network Mode
Software Version	
Chip Name	
Main OS	
Syslib	
	方法

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	27/46
	ユーザース	、・マニュアル	

④ 「Network」タブをクリックし、「Station Mode」を選択してください。

R DA1620	00 DA16600 AT GUI	Tool v1.16.0				-		×
Settings	Certification OTF	Network	Data Transfer	MQTT Clier	t TLS			
Mode :	Station Mode	~		0	Factory R	leset	Reboot	
Scan			Wi	-Fi Connect-				

図 4-5 Station Mode 選択

 ⑤「Scan」ボタンをクリック。周辺のアクセスポイント名が取得できます。
 AT コマンド制御ツールの使い方などは、ルネサス HP で公開されているマニュアル「DA16200 AT GUI Tool User Manual (UM-WI-004)」をご参照ください。

ettings	Certification OTP	Network Data	Transfer MQTT C	lient TLS	
Mode :	Station Mode	\sim		Factory Reset	Reboot
Scan 20-600 70-200 20-000 c0-000 kasadon kasadon kasadon	20703 207030 207030 207030 2070 2070 207		-Wi-Fi Conner SSID : Security : Password :		Index : 0 Connect
			IP Address IP Addr :		_
			Netmask :		_

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	28/46
	コーザース	、・マニュアル	

4.2. BLE 動作確認

ここではサンプルプログラム「DA16600_IMG_FreeRTOS_ATCMD_UART2_EVK_v3.2.8.1_4MB」を例 として、BLEのアドバタイズ情報を取得する方法を説明します。

アドバタイズの取得には、ルネサスエレクトロニクス株式会社から提供されているアプリケー ション「GATTBrowser」を使用します。

サンプルプログラム、各使用ツールはルネサス HP からダウンロードしてください。



図 4-7 BLE 動作確認 構成図

表	4–3	ハー	ドウ	ェア	'環境
				- /	~~ ~~

項目	メーカー	数量	備考
USB ケーブル	_	1	USB TypeA-TypeC

表 4-4 ソフトウェア環境

項目	名称	メーカー
BLE スキャンツール	GATTBrowser for Windows(*1)	Renesas

(*1) ルネサスエレクトロニクス株式会社の製品です。使い方などの詳細は、メーカーの HP にてご確認ください。

【動作確認手順】

BLE機能の動作確認として、本製品をペリフェラル機器として動作させ、BLE スキャナーアプリケーションでアドバタイズの取得を行う使用例を示します。

① USB ケーブルで CN8 と PC を接続してください。(電源 ON)



図 4-8 USB ケーブル接続箇所

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	29/46
	ユーザース	、・マニュアル	

② BLE スキャナーアプリケーション「GATTBrowser for Windows」を起動します。

GATTBrowser.exe

図 4- GATTBrowser for Windows

③ [Name]欄に「DA16600」と入力しフィルターを設定します。

GATTBrowser for Wind	lows			_		\times
Name DA16	600	Remove Non connecta	able	Sc	an	
Name Bluetooth Device Address	RSSI	Advertising Data Scan Response Data		Cor	nnect	
		(

図 4-9 フィルターの設定

④ [Scan]ボタンを押下します。

GATTBrowser for Wind	OWS		- 🗆 X
Name DA166	-10	Remove Non connectable Remove No name	Scan
Name Bluetooth Device Address	RSSI	Advertising Data Scan Response Data	Connect
i.			
		RENESAS	

図 4-10 スキャンの開始

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	30/46
	ユーザース	、 ・マニュアル	

⑤ 数秒後、スキャンが完了しデバイス名などが表示されます。



NAITO DENSEI MACHIDA MFG. CO., LTD.

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	31/46
	ユーザース	、・マニュアル	

4.3. プログラムの書き込み

統合開発環境「e² studio」(ルネサスエレクトロニクス株式会社製)を用いてプログラムを書 き込む方法を示します。

UARTO 端子の接続は、シリアル/USB 変換ケーブルを使用した場合の構成例です。「e² studio」 で SDK を利用する詳しい方法は、ルネサス HP で公開されているマニュアル「UM-WI-056 DA16200 DA16600 FreeRTOS Getting Started Guide」等をご参照ください。



図 4-12 プログラムの書き込み構成図

【環境一覧】

表 4-5 ハードウェア環境

項目	名称	メーカー	数量	備考
シリアル/USB 変換ケーブル	TTL-232R-3V3	FTDI	1	_
USB ケーブル	TypeA-TypeC	-	1	-

表 4-6 ソフトウェア環境

項目	名称	メーカー	バージョン
統合開発環境	e² studio(*1)	Renesas	2024–07
SDK	DA16200_DA16600_SDK_FreeRTOS	Renesas	3. 2. 8. 1

(*1) ルネサスエレクトロニクス株式会社の製品です。使い方などの詳細はメーカーの HP にてご確認ください。

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	32/46
	ユーザース	、・マニュアル	

【書き込み手順】

① USB ケーブルで CN7 と PC を接続してください。(電源 ON)



図 4-13 USB ケーブル接続箇所

 シリアル/USB 変換ケーブル(TTL-232R-3V3 等)で CN1-16(TXD)、CN1-17(RXD)、CN1-12(GND)を PC と接続してください。



図 4-14 シリアル/USB 変換ケーブル接続箇所

③ 統合開発環境「e² studio」を起動してください。

📴 e2studio.exe

図 4-15 e² studio 起動

④ 書き込むプロジェクトをクリックして選択状態にしてください。



図 4-16 プロジェクトの選択

RM-180-RFBW-1
(WiFi-BLE コンボモジュール)

ユーザーズ・マニュアル

⑤ 「実行」->「<u>外部ツ</u>ール」->「uart_program_boot_rtos_ble_win」をクリック。



図 4-17 書き込みツール起動

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	34/46
	ユーザース	、・マニュアル	

⑥ 「コンソール」タブで COM ポートの選択を求められるので、UARTO が接続されている COM 番号を入力。



⑦ BLE イメージの選択を求められるので、番号を入力。
 ここでは「4.1 Wi-Fi動作確認」「4.2 BLE 動作確認」と同様の動作確認を行えるようにするため、BLE のプログラムは、ペリフェラル側を書き込む0番を選択する。



図 4-19 書き込み開始

⑧ 書き込みが完了する。

📃 コンソール 🗙 💦 問題 📑 進行状況 🐁 デパッグ		
<終了> uart_program_boot_rtos_ble_win [プログラム] C:¥e2_co	mb	oo_ws¥DA16600_SDK_F
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img	:	50.00% : 3.86s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		53.12% : 3.98s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		56.25% : 4.10s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		59.38% : 4.23s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		62.50% : 4.35s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		65.62% : 4.47s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		68.75% : 4.60s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		71.88% : 4.72s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		75.00% : 4.85s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		78.12% : 4.97s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		81.25% : 5.09s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		84.38% : 5.22s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		87.50% : 5.35s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		90.62% : 5.47s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		93.75% : 5.59s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		96.88% : 5.72s
Download file 3: da14531_multi_part_proxr.img		100.00% : 5.84s
2024-10-11 19:30:44.679 Done successfully.		
		_

図 4-20 書き込み完了

※書き込みツールの詳しい使い方などは、ルネサス HP で公開されているマニュアル「DA16200 DA16600 Multi-Downloader Tool(UM-WI-039)」をご参照ください。

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	35/46
	ユーザース	、・マニュアル	

4.4. デバッグ

本製品はデバッグ I/F を持ち、統合開発環境「e² studio」を用いてデバッグを行うことができま す。さらにモジュールに実装された SW1 (ロータリースイッチ)を切り替えることで、DA16600M0D に内蔵されている、DA16200 と DA14531 のデバッグ対象を切り替えることができます。(DA14531 のデバッグには統合開発環境「Keil uVision」を使用します。)

DA16200 と DA14531 のデバッグ手順についての章は、それぞれ以下の通りです。

- ・4.4.1 DA16200 のデバッグ
- ・4.4.2 DA14531 のデバッグ



図 4-21 デバッグ対象の切り替えイメージ

エミュレータは、SEGGER 製の J-Link を使用します。また、本製品との接続には変換アダプタ「9pin Cortex-M Adapter」もご用意ください。





<注意> デバッグのプログラムと書き込んであるプログラムが一致している必要があります。 デバッグ開始の前に、予め書き込みを行ってください。

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	36/46
	ユーザース	、・マニュアル	

【環境一覧】

表 4-7 ハードウェア環境

項目	名称	メーカー	数量
エミュレータ	J-Link Base(*1)	SEGGER	1
プローブ	J-Link 9-pin Cortex-M Adapter	SEGGER	1
	(*1)		
USB ケーブル	USB TypeA-TypeC ケーブル	-	1

表 4-8 ソフトウェア環境

項目	名称	メーカー	バージョン
開発ツール	e² studio (*2)	Renesas	2023-10
開発ツール	Keil uVision(*3)	Arm	V5. 38. 0. 0
コンパイラ	Debug Support files for Dialog	Renesas	23. 10. 0. v20231003-
	Device(*2)		0918
SDK	DA16200_DA16600_SDK_FreeRTOS(*2)	Renesas	v3. 2. 8. 1

(*1) SEGGER 社の製品です。使い方などの詳細は、メーカーの HP にてご確認ください。

(*2) ルネサスエレクトロニクス株式会社の製品です。使い方などの詳細は、メーカーの HP にてご確認ください。

(*3) ARM 社の製品です。使い方などの詳細は、メーカーの HP にてご確認ください。

デバッグに関する詳しい情報はルネサス HP で公開されているマニュアル「UM-WI-046 DA16200 DA16600 FreeRTOS SDK Programmer Guide」等をご参照ください。

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	37/46
	ユーザース	、・マニュアル	

4.4.1 DA16200 のデバッグ

① SW1 (ロータリースイッチ)をDA16200 側にします。



図 4-23 SW1 の操作

② 9-pin Cortex-M Adapter と CN6 を接続し、エミュレータと PC を接続してください。



図 4-24 エミュレータ接続箇所

③ USB ケーブルを用いて、CN8 と PC を接続してください。(電源 ON)



図 4-25 USB ケーブル接続箇所

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	38/46
	ユーザース	、・マニュアル	

- ④ 「e² studio」を開き、デバッグの構成のウィンドウを表示します。
 - プロジェクト名を右クリックし「デバッグ」->「デバッグの構成」を選択してください。

e2_combo_v	vs - e²	studio																				
ファイル(F) 編卵	€(E)	ナビゲート(N) 档	食索(A)) プロ	ロジェク	ŀ(₽)	Rene	sas Vi	ews	実行(R)	ウィン	'ドウ(W)	시	レプ(H))						
🔚 🥸 - 🔨	- 1	🗏 ! 🔍 D	► II		× 7.	م	. r. i	ə i 💸	🐐	ρ 🖛 (% - 4	n - 165	III -	III is	1	12						
🍐 プロジェクト・エ	クスプロ	1- 5 - ×	F	\$	T :			גב 🚍	ッール	×	🚼 問題	📑 進行	状況	💊 デバ	ッグ							
								<終了>	da16	600 D	ebug-da1	6600-ma	od [Ren	esas GD	DB Ha	rdwar	e Debu	igging	g] Rene	esas GDI	3 server	(Ho
. 																						
> 产 da16600 > SDKJFlash	Debu	d-da16600-r 新規(N) 次ヘジャンプ(nodi (l)																			
		新規ウインド 表示方法(M Show in Lo	ウで開く /) cal Teri	((N) minal			Alt+	シフト+۱	N > >													
	₽ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	コピー(C) 貼り付け(P) 削除(D) ソース						Ctrl+ Ctrl+ 削肥	C ∨ 余													
		移動(V)								-	_	_	_	_	_		_		_	_	_	
		名前を変更((M)					F														
	2	インポート(I) エクスポート(C	 D)																			
	<u>3</u> 1	プロジェクトの プロジェクトを 更新(F) プロジェクトを 無関係なプロ)ビルド(I :クリーン :閉じる]ジェク	B) バにする (S) トを閉し	ຸ, ລ(U)			F	5													
		ビルド・ターゲ	ット						>													
		インデックス																				
		ビルド構成																				
		Source																				
		実行(R)							>													
	*	デバッグ(D)								C*	1 GDB O	penOCD	Hardw	are Deb	buggi	ng (DS	SF)					h.
		ローカル履歴	から復	元(Y)						C×	2 GDB Si	mulator	Debug	ging (Rł	H850)							
		MISRA-C								C*	3 Renesa	s GDB H	ardwar	e Debu	gging)						
	\$	C/C++ Proj	ect Set	ttings			Ct	rl+Alt+	Р	C×	4 Renesa	is Simula	tor Del	ougging	g (RX,	RL78)						
		Renesas C/O	C++ Pr	roject	Setting	js			>	C	5 ローカル	C/C++)	アプリケ-	ーション								
	<i>"</i>	C/C++ ⊐−ŀ	解析を	実行							デバッグ の)構成(B).										
		Team								C×	6 da1660	0 Debug	-da166	00-moc	d (Rer	nesas (GDB Ha	ardwa	ire Deb	ugging))	
		Compare W	lith																			
		System Exp	orer		E	2	4–2	6	e	2 🤇	studi	の値	而									

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	39/46
	コーザース	(・マニュアル	

⑤ 「デバッグ」ボタンをクリックし、デバッグを実行します。

😢 デバッグ構成			
構成の作成、管理、および実行			
 ○ C/C++ アブリケーション ○ C/C++ アブリケーション ○ EASE Script ○ GDB Simulator Debugging (RH850) ○ GDB /トードウアブリケーション ✓ Renesas GDB Hardware Debugging ○ da16600 Debug-da16600-mod ○ Renesas Simulator Debugging (RX, RL78) ■ 起動グルーブ 	名前(N): da16600 Debug-da16600-mod ▲ メイン ※ Debugger ▶ Startup ■ 共通 ↓ ソース プロジェクト(P): da16600 C/C++ アプリケーション: Debug-da16600-mod/da16600.elf を動前に必要に応じてビルド <u>Build Configuration</u> : Use Active ● 自動ビルドを有効にする ● ワークスペース設定の使用	 変数(⊻) 「プロジェクトの検索(出) 自動ビルドを無効にする <u>ワークスペース設定の構成</u> 	参照(B) 参照(B)
12項目のうち9項目がフィルターに一致		前回保管した状態に戻す(V)	適用(Y)
0			

図 4-27 デバッグ設定と実行

プロジェクトの作成方法などは、ルネサス HP で公開されているマニュアル「DA16200 DA16600 FreeRTOS Getting Started Guide (UM-WI-056)」の第5章をご参照ください。

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	40/46
	コーザーズ	、	

4.4.2 DA14531 のデバッグ

DA16600MOD に内蔵された DA14531 をデバッグするには、DA16600SDK と DA14531SDK のプログラム を変更する必要があります。

① 「e² studio」で DA16600SDK を開き、「customer_app/include/apps/ble_combo_features.h」 内の「#define __DA14531_BOOT_FROM_UART__」を「#undef」に変更します。



#undef __DA14531_BOOT_FROM_UART_____// BLE FW Lart Transfer during boot

 図 4-29 変更箇所

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLEコンポモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	41/46
	ューザース	 ズ・マニュアル	
<u>※ビルドエラーについて</u> 定義の変更後に次のようなエラーが出	る場合があります。		
が(T) ナビデート(N) 検索(A) プロジェクト(P) Renesas Vi N 3. つ・c i→ i 30 30 ~ 34 ~ i 44 ~ 35 mm ~ ■ コンソール 課問題 × 5 errors, 3 warnings, 1 other	ews 実行(R) ウインドウ(W) 🎟 😭 🖏 🕹 i 🎜	ヘルプ(H)	
記述/説明 V 20 工ラー (5 項目) 20 make: *** [makefile:238: all] Error 2 20 make[1]: *** [core/ble_interface/gtl/src/subdir.mk:3 20 pointer targets in passing argument 3 of 'readFlash[20 optime targets in passing argument 3 of 'readFlash[21 optime targets in passing argument 3 of 'readFlash[7: core/ble_interface/gtl/src/uart_b Data' differ in signedness [-Werror=	ooter.o] Error 1 pointer-sign]	
 pointer targets in passing argument 3 of 'readFlashL unused variable 'crc_code' [-Werror=unused-variab 	Data' differ in signedness [-Werror= ale]	pointer-sign]	
該当箇所を次のように修正することで	解消する可能性があり	します。	
Γda16600/core/ble_interface/gtl/s	rc/uart_booter.c」 ダ	3	
- 244 行目 DA14531_Download_IMG 内の変数 crc. 241 ● int DA14531_Download 242 { 243 UINT8 *fw_buf, tx ②unused varia 245 UINT16 fw size =	_codeの宣言をコメン IMG(void) ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;;	・トアウトする。 =unused-variable]	
・294 行目			
readFlashDataの引数 fw_buf にキャ 290 291 ● #if defined (_BLE_FW_VER_CHK_IN 292 ● #else 293 ● #else 294 // ceadElashData(BLE_FW_ELASH_A 295	ストを追加する。 I_OTA) D.img_pos, BLE_FW_BUFFER_SIZE, sing argument 3 of 'readFlashi H_ADDR, BLE_FW_BUFFER_SIZE, (cha NDDR, BLE_FW_BUFFER_SIZE, (cha	(char *)fw_buf); Data' differ in signednes w_buf); // before r *)fw_buf); // after	
・ 395 行目 readFlashData の引数 fw_buf にキャ	ストを追加する。		
391 ● #i† defined (BLE_FW_VER_CHK_ 392 readFlashData(393 394 394 ● #else 395 readFlashData(IN_OTA) active_fw_info.img_pos + ((i BLE_FW_BUFFER_SIZE, (char *)fi BLE_FW_FLASH_ADDR + ((i + 1)*	+ 1)*BLE_FW_BUFFER_SIZE), w_buf); BLE_FW_BUFFER_SIZE),	
396 397 398	<pre>②pointer targets in passi // BLE_EW_BUFFER_SIZE, fv buf BLE_FW_BUFFER_SIZE, (char *)f</pre>	ng argument 3 of 'readFla)∴ // before ∾_buf); // after	

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	42/46		
コーザーズ・フニュアル					

- 変更したプログラムを書き込みます。
 書き込み方法は「4.3 プログラムの書き込み」などをご参照ください。
- ③ 「DA16200_DA16600_SDK_FreeRTOS」に付属している DA14531 用のプロジェクトを「Keil uVision」で開きます。

/DA16200_DA16600_SDK_FreeRTOS_v3. 2. 8. 1/utility/combo/da14531_sdk_v_6. 0. 14. 1114/6. 0. 14. 1114/projects/target_apps/ble_examples/prox_reporter_sensor_ext_coex

※このプロジェクトは DA14531 を BLE のペリフェラルとして使用するプロジェクトです。 セントラルとして使用するには「prox_monitor_aux_ext_coex」を使用してください。

④ 「user_app/ext_host_ble_aux_task.c」を開きます。



図 4-30 ファイルの選択

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	43/46
	ユーザース	、・マニュアル	

⑤ ヘッダーファイル「ext_host_ble_aux_task.h」のインクルード箇所でファイル名を右クリックし、コンテキストメニューから「Open document "ext_host_ble_aux_task.h"」を選択。



⑥ 「ext_host_ble_aux_task.h」内の「#define __DISABLE_JTAG_SWD_PINS_IN_BLE__」を「#undef」に変更し、ビルドします



図 4-32 変更箇所

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	44/46
	ユーザース	、・マニュアル	

⑦ SW1 (ロータリースイッチ)を DA14531 側に切り替えます。



図 4-33 SW1 の操作

- ⑧ 9-pin Cortex-M Adapter と CN6 を接続し、エミュレータと PC を接続してください。
- ⑨ USB ケーブルを用いて、CN8 と PC を接続してください。(電源 ON)。
- 「Keil uVision」を起動し「デバッグセッションの開始/停止」をクリックしてデバッグを 開始します。



図 4-34 デバッグの開始

RM-180-RFBW-1	2024/10/22	SBM -240105-00	15/16	
(WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	3DAL-240195-00	40/40	

ユーザーズ・マニュアル

5. 保証

5.1. 保証期間

本製品の保証期間は、お客様購入時、万が一正常に動作しない場合(初期不良)に限り、無償で新品と交換いたします。

5.2. 製品保証

- ・保証範囲は本マニュアルに記載されている RM-180-RFBW-1 本体とさせていただきます。
 RM-180-RFBW-1 を使用したことによる二次的損害、機会損失につきましてはいかなる責任も 負いかねます。
- ・本製品の保証は国内での使用に限定します。
- ・弊社の責任と考えられる不具合で本製品が故障、破損した場合、保証期間内においては無償 で修理または交換させていただきます。ただし、以下の場合は有償とさせていただきます。

■ご購入後の輸送時の落下衝撃等、お客様の取り扱い不具合により生じた故障、破損
 ■本マニュアルの使用方法に反する取扱いによる故障、破損

- ■火災・地震・風水害・落雷及びその他の天災、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常
 電圧や指定外の電源使用などによる故障、損傷
 ■弊社以外で修理または改造した場合

5.3. 修理

保証期間が過ぎている場合には、有償にて修理または交換致します。 ご購入元までご連絡下さい。

6. 技術基準適合証明

工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 A16600MOD-AAC4WA32

工事設計認証番号 210-155426 😭

RM-180-RFBW-1 (WiFi-BLE コンボモジュール)	2024/10/23	SBAL-240195-00	46/46
	ユーザース	、・マニュアル	

7. 改定履歴

版数	日付	内容
1版	2024/10/23	新規作成

※記載の製品名、社名は各社の商標または登録商標です。