

# NW - 78K9 Ver 1.20 制限事項一覧

ASM-00-081

項番	内容
0	ASM 5本体のリセットボタンを押すとストールする
1	ソーステキストHW in View->Searchでの検索動作が不正
2	メモリW in サーチコードに不正な文字列を入力すると不正な動作をする
3	トレース Pick Up W inが開かない
4	メモリW in 検索動作が不正な時がある
5	Slowmotion 実行時にダウンロード/アップロードするとストールする
6	RAMサンプリング中に拡張オプションDLGをオープンするとWindowからのエラーが発生する時がある
7	オープンDLG 関数別のロードができない
8	アップロードDLG Tektro形式でセーブできない
9	実行前ブレークが使用できない
10	ソーステキストHW in Font指定で枠の下線が消える
11	メモリ比較結果DLG OKボタンがない
12	ソーステキストHW in ツールバーのブレークイベント登録/設定後クローズ後のカーソル位置不正
13	コンフィグDLG Reset ボタンがない
14	メモリ比較結果DLG アドレスをダブルクリックしても変化しない
15	アセンブルW in 縦方向のスライダーがない
16	イベントマネージャ 「CTRL+U」でソーステキストHW inへジャンプできない
17	メモリW in データ(00h-1Fh,7Fh-FFh)に対応するアスキー表示が不正
18	レジスタW in 10進表示が左詰め
19	すべてのW in "hold"から"active"にする時、すでに"active"なものが存在すると"hold"されていたW inが消える
20	すべてのW in "write in"せずに表示モードにした場合、確認なしに変更データが破棄される
21	close ボタン ウィンドウにより有無の違いがある
22	レジスタW in レジスタ値にペーストできない
23	レジスタW in Undoが使えない
24	レジスタW in "save condition"が有効にならない
25	SFRW in 同一SFRのバイト名とワード名の値をそれぞれ変更すると後に設定した値が優先される
26	SFRW in Synchronize 読み込みができない
27	サーチDLG BM互換機で"¥"をペーストするとバックスラッシュになる
28	メモリサーチで大文字/小文字を区別している(表示文字での検索)
29	アセンブルW in レベルをサーチできない
30	ファイルアップロード 開始>終了アドレス指定で"open error"になる
31	ソースW in ロードモジュールファイルをロード後シンボルリセットすると"LM not load"が表示される
32	ソフトウェアブレークをサポートしていない
33	メモリW in/変数W in Save as で名前を付けセーブした後の Save (上書き)が有効にならない(グレーのまま)
34	変数W in "hold"から"active"にする場合直前にアクティブだった変数名が変わる
35	イベント設定DLG アドレス設定なしの場合、"Illegal start address"になる
36	イベントマネージャ 詳細表示でデータマスク値を表示しない
37	トレース設定/ブレーク設定 トレース設定DLGでトレース名T1, T2を作成->ドロップダウンリストでT2を選択し名前をT1にし、Make Trc ボタンをクリック->T1が消え、"Can't action number"を表示する
38	イベント設定DLG "Event Name"に"*New*"以外を選択し新しいイベントを作成すると無視する
39	イベント設定DLG データ設定後 Make Event ボタンをクリックし、"4013(W):Data access size mismatch at the bus size"のOKに対して Data size を除くデータが初期化される
40	イベントリンクをブレークに設定するとイベントリンクとリンクされたイベントのアイコンが登録されるが、トレースに設定するとイベントアイコンのみ登録される
41	イベントリンクに設定するイベントをドラッグして枠の中心にドロップしてもOKにならず、やや下方でドロップするとOKになる
42	スタックトレースW in PCの位置によって、1フレーム目に"ERROR"、2フレーム目に孫関数が表示される時がある
43	CTRL-Z (1つ前の編集動作取り消し)が無視される(メニューバーの Edit->Undo もグレーのまま)
44	CTRL-S を使ってカレントウィンドウの表示内容をファイルにセーブできない
45	アセンブルW in 実行できない空間(内部RAM)を操作対象としている
46	レジスタW inレジスタ値入力フィールドに"+","-"の記号の入力が許されてしまう
47	ブレーク時に音を鳴らす設定になっても、フェイルセーフブレークが発生した時に音が鳴らない
48	メモリファイルDLG 10バイトを越えるファイルデータストリングが指定できない
49	メモリファイルDLG ファイルデータとして数値の間にスペースを入れてファイルすると不正なデータを書き込む
50	メモリファイルDLG ファイルデータに"47h"と入力するとメモリ内容が"04h,07h,04h,07h,....."となる
51	トレースW in トレースW inにゴミ(カーソルバーに似たもの)が表示される時がある(トレースを起動していない状態でメモリW inとトレースW inを重ねられない様にオープンし、カレントウィンドウをトレースW inからメモリW inに移動した場合等)
52	トレースW in 逆アセンブル表示が現在のメモリ内容に基づいておこなわれている
53	トレースW in トレースを実行した時、一時的にトレース内容が消える場合がある、また"***NO TRACE MEMORY***"が表示される時がある
54	CPUのステータスが表示枠に収まらない時がある
55	ステップ実行が終了するタイミングで、強制ブレークやりセットを実行すると、タイムアウトエラーが発生する
56	浮動小数点のデータは7桁目を四捨五入して全6桁しか表示されない

用語 Win : ウィンドウ DLG :ダイアログ